

HY02B05 TERMOSZTÁT – EGYSZERŰ MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1□□ Mire való ez a termosztát?

Ez a termosztát:

- **elektromos padlófűtést / infrapanelt / fűtőkábelt** vezérel
- **programozható** (időzített fűtés)
- **padló- és/vagy levegőhőmérséklet** alapján kapcsol

☐ **Nem Wi-Fi-s**, a beállításokat **a gombokkal** végzed el.

2□□ KIJELZŐ – MIT LÁTSZ RAJTA?

A kijelzőn egyszerre láthatod:

- ☐ **aktuális hőmérsékletet**
 - ☐ **időt**
 -  **fűtés ikon** (ha épp fűt)
 -  **program módot** (ha időzítés aktív)
-

3□□ GOMBOK JELENTÉSE (EZ A LEGFONTOSABB)

Gomb	Mit csinál
☐ (bekapcsoló) Ki / Be	
M	Módváltás (kézi ↔ program)
▲	Hőmérséklet növelése
▼	Hőmérséklet csökkentése
☐	Idő / program beállítás

4□□ GYORS KEZDÉS – HA CSAK AZT AKAROD, HOGY FŰTSÖN

 **Ez a legegyszerűbb mód, ajánlott elsőre**

1. Kapcsold be a termosztátot ☐
2. Nyomd meg az **M** gombot, amíg **MANUAL / kézi mód** nem aktív
3. **▲ ▼** gombbal állíts be pl. **22–24 °C**
4. Kész ☐

🔥 A termosztát **magától ki-be kapcsol**, hogy ezt tartsa.

5 ☐ ☐ IDŐ BEÁLLÍTÁSA (KÖTELEZŐ A PROGRAMOZÁSHOZ)

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva a ☐ gombot
 2. Villogni kezd az óra
 3. **▲ ▼** → állítsd be az órát
 4. ☐ → perc beállítás
 5. ☐ → kilépés
-

6 ☐ ☐ PROGRAMOZOTT FŰTÉS (HALADÓ, DE HASZNOS)

A termosztát tud:

- **napi**
- **heti**
- **munkanap / hétvége bontást**

Példa (átlagos háztartás):

Idő Hőfok

06:00 22 °C

08:30 18 °C

17:00 22 °C

22:30 18 °C

Beállítás menete (röviden):

1. **M** gomb → PROGRAM mód
2. ☐ gomb → időintervallum
3. **▲ ▼** → hőfok
4. ☐ → következő időszak

☐ Ha ez bonyolult: **használd kézi módban**, teljesen rendben van.

7□□ PADLÓ- VAGY LEVEGŐ ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁS (FONTOS!)

Ez a termosztát tud:

- padlóérzékelős
- levegőérzékelős
- kombinált módot

AJÁNLOTT:

- 🔥 Padlófűtéshez → padlóérzékelő
- □ Infrapanelhez → levegőérzékelő

🔗 Ez a **menüben állítható**, ha akarod, **külön leírom lépésről lépésre**.

8□□ BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- ✓ Túlmelegedés elleni védelem
- ✓ Fagyvédelem
- ✓ Áramszünet után megjegyzi a beállítást

9 GYAKORI HIBÁK

- Nem fűt
 - ➡ rossz mód (program / kézi)
- Hideg a padló
 - ➡ túl alacsony max. padlőhőfok
- Folyamatosan megy
 - ➡ rossz érzékelő mód beállítva