

WiFi Digitális Fűtésszabályzó – Magyar nyelvű használati útmutató

1. Biztonsági figyelmeztetések

- **Telepítés előtt áramtalanítsd** a hálózatot.
 - Csak **szakképzett villanyszerelő** végezheti a bekötést.
 - Nem megfelelő bekötés **áramütést vagy készülékkárosodást** okozhat.
 - Nedves, párás környezetben csak a gyártó által engedélyezett módon használható.
-

2. Kijelző és ikonok magyarázata

Fő kijelző elemek:

- **Idő / Nap** kijelzés
- **Beállított hőmérséklet**
- **Szobahőmérséklet**
- **Fűtési mód** aktív jelzés
- **WiFi kapcsolat** állapota
- **Program mód** (P1–P6)
- **Zár ikon** (gyerekzár)

Ikonok jelentése:

-  Fűtés aktív
 -  WiFi csatlakoztatva
 -  Heti program
 -  Nyaralás / távollét mód
 -  Billentyűzár (gyerekzár)
 -  Fagyvédelem
-

3. Gombok funkciói

Gomb	Funkció
•	Be / Ki
▲	Hőmérséklet növelése
▼	Hőmérséklet csökkentése
•	Program mód Beállítások
	Gyerekzár

4. Üzem módok

◆ Automata mód

- A termosztát a **beállított heti program** szerint működik.

◆ Manuális mód

- Fix hőmérséklet tartása programtól függetlenül.

◆ Heti program (P1–P6)

- Naponta több fűtési időszak állítható be.
- Egyéni életvitelhez igazítható.

◆ Nyaralás mód

- Hosszabb távollét esetén energiatakarékos működés.

◆ Fagyvédelmi mód

- Megakadályozza a rendszer elfagyását (kb. 5 °C).
-

5. WiFi és alkalmazás

- Alkalmazás: **Smart RM / Tuya / Smart Life** (gyártótól függ)
- Funkciók:
 - Távoli vezérlés
 - Időzítés
 - Hőmérséklet ellenőrzés
 - Több termosztát kezelése

WiFi párosítás:

1. Tartsd nyomva a ☐ vagy ☐ gombot 5 mp-ig
 2. Villogó WiFi ikon → párosítás kész
 3. Appban add hozzá az eszközt
-

6. Műszaki adatok (jellemzők)

- Tápfeszültség: **AC 230 V / 50–60 Hz**

- Terhelhetőség: **max. 16A**
 - Hőmérséklet-tartomány: **5–40 °C**
 - Pontosság: **±0,5 °C**
 - Szenzor: beépített + külső (padlószenzor)
 - Védelem: **IP20**
 - Kijelző: LCD háttérvilágítással
-

7. Bekötés (röviden)

- **L / N** – fázis / nulla
- **LOAD** – fűtőkör
- **NTC** – padlóhőmérséklet-érzékelő

☐ Pontos bekötési rajzot mindig a gyártó diagramja szerint kell követni!

8. Gyerekzár

- **▲ + ▼** gomb együttes nyomva tartása 3 mp
 - Zárolja a kezelőfelületet
-

9. Hibajelzések

- **E1 / E2** – Szenzor hiba
 - **WiFi OFF** – nincs kapcsolat
 - **Villogó kijelző** – beállítási mód
-

10. Karbantartás

- Száraz ruhával tisztítható
- Vegyszert, vizet ne használj

WiFi Digitális Fűtésszabályzó – Részletes beállítási útmutató (HU)

1. Alapbeállítások elérése

- Kapcsold be a termosztátot.
- Tartsd lenyomva a  (Beállítás) gombot 3–5 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a beállítási menü (P0, P1, stb.).
- ▲ / ▼ gombokkal lehet lépkedni,  gombokkal belépni.
-  gombokkal kilépni és menteni.

2. Idő és nap beállítása

- P0 menüpont.
- Óra beállítása (0–23).
- Perc beállítása (0–59).
- Hét napja (1–7).
- Pontos idő szükséges a heti program működéséhez.

3. Heti program (Automata mód)

- Programok: P1–P6 (naponta max. 6 időszak).
- Minden programnál:
 - Kezdési idő (óra/perc)
 - Célhőmérséklet
- Beállítás menete:

1. Program kiválasztása

2. Idő beállítása

3. Hőmérséklet megadása

4. Mentés

4. Manuális mód

- Program mód kikapcsolása.

- A termosztát folyamatosan a kézzel beállított hőmérsékletet tartja.

- ▲ / ▼ gombbal állítható.

5. Hőmérséklet kalibrálás

- Menü: P4 vagy CAL.

- Ha a kijelzett hőmérséklet eltér a valóstól:

- $\pm 1-5$ °C korrekció állítható.

- Ajánlott hiteles hőmérővel mérni.

6. Szenzor kiválasztása

- Menü: SEN.

- Opciók:

- IN – beépített szenzor
- OUT – padlószenzor
- ALL – kombinált

- Padlófűtésnél ALL vagy OUT ajánlott.

7. Maximális padlőhőmérséklet

- Menü: FL.

- Padlóvédelem:

- Laminált: max. 27 °C

- Járólap: max. 35 °C

- Megakadályozza a burkolat károsodását.

8. Hiszterézis (kapcsolási érzékenység)

- Menü: DIF.

- Alapérték: 0,5 °C.

- Minél kisebb, annál pontosabb, de gyakoribb kapcsolás.

9. Fagyvédelmi hőmérséklet

- Menü: FP.

- Alapérték: 5 °C.

- Akkor aktív, ha a rendszer ki van kapcsolva.

10. Gyerekzár

- ▲ + ▼ gomb 3 mp.

- Teljes kezelőfelület zárolása.

11. WiFi beállítás

- Tartsd nyomva  vagy  gombot 5 mp-ig.

- Villogó WiFi ikon = párosítás.

- Alkalmazásban add hozzá:

- Smart Life / Tuya / Smart RM

- Csak 2,4 GHz WiFi támogatott.

12. Gyári visszaállítás

- Menü: RES.

- Minden beállítás törlődik.

- WiFi-t újra kell párosítani.

13. Mentés és kilépés

-  gomb rövid megnyomása.

- Beállítások automatikusan mentődnek.

A(z) Galaxy eszközömről küldve