

WiFi Digitális Fűtésszabályzó – Részletes beállítási útmutató (HU)

1. Alapbeállítások elérése

- Kapcsold be a termosztátot.
- Tartsd lenyomva a  (Beállítás) gombot 3–5 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a beállítási menü (P0, P1, stb.).
-  /  gombbal lehet lépkedni,  gombbal belépni.
-  gombbal kilépni és menteni.

2. Idő és nap beállítása

- P0 menüpont.
- Óra beállítása (0–23).
- Perc beállítása (0–59).
- Hét napja (1–7).
- Pontos idő szükséges a heti program működéséhez.

3. Heti program (Automata mód)

- Programok: P1–P6 (naponta max. 6 időszak).
- Minden programnál:
 - Kezdési idő (óra/perc)
 - Célhőmérséklet
- Beállítás menete:

1. Program kiválasztása

2. Idő beállítása

3. Hőmérséklet megadása

4. Mentés

4. Manuális mód

- Program mód kikapcsolása.
- A termosztát folyamatosan a kézzel beállított hőmérsékletet tartja.
- ▲ / ▼ gombbal állítható.

5. Hőmérséklet kalibrálás

- Menü: P4 vagy CAL.
- Ha a kijelzett hőmérséklet eltér a valóstól:
 - $\pm 1-5$ °C korrekció állítható.
- Ajánlott hiteles hőmérővel mérni.

6. Szenzor kiválasztása

- Menü: SEN.
- Opciók:
 - IN – beépített szenzor
 - OUT – padlószenzor
 - ALL – kombinált
- Padlófűtésnél ALL vagy OUT ajánlott.

7. Maximális padlóhőmérséklet

- Menü: FL.
- Padlóvédelem:

- Laminált: max. 27 °C

- Járólap: max. 35 °C

- Megakadályozza a burkolat károsodását.

8. Hiszterézis (kapcsolási érzékenység)

- Menü: DIF.

- Alapérték: 0,5 °C.

- Minél kisebb, annál pontosabb, de gyakoribb kapcsolás.

9. Fagyvédelmi hőmérséklet

- Menü: FP.

- Alapérték: 5 °C.

- Akkor aktív, ha a rendszer ki van kapcsolva.

10. Gyerekzár

- ▲ + ▼ gomb 3 mp.

- Teljes kezelőfelület zárolása.

11. WiFi beállítás

- Tartsd nyomva □ vagy □ gombot 5 mp-ig.

- Villogó WiFi ikon = párosítás.

- Alkalmazásban add hozzá:

- Smart Life / Tuya / Smart RM

- Csak 2,4 GHz WiFi támogatott.

12. Gyári visszaállítás

- Menü: RES.
- Minden beállítás törlődik.
- WiFi-t újra kell párosítani.

13. Mentés és kilépés

- ☐ gomb rövid megnyomása.
- Beállítások automatikusan mentődnek.